



37	吊物昇降	1385
36	背黑幕 (左右)	
35	背黑幕 (上下)	1335
34	吊桿No9	1310
33	吊桿No8(天幕)	1285
32	沿幕No5	1260
31	吊桿No7	1235
30	側幕No5	1210
29	後反射板	1165
28	天幕燈桿	1120
27	燈光架No5	1075
26	沿幕No4	1030
25	上反射板No4	985
24	吊桿No6	940
23	側幕No4	915
22	吊桿No5	890
21	吊桿No4	865
20	燈光架No4	825
19	沿幕No3	780
18	側幕No3	750
17	上反射板No3	705
16	後照螢幕	665
15	中割幕	645
14	吊桿No3	620
13	燈光架No3	580
12	沿幕No2	537
11	上反射板No2	482
10	側幕No2	440
9	吊桿No2	415
8	燈光架No2	365
7	沿幕No1	310
6	上反射板No1	260
5	側幕No1	215
4	吊桿No1	185
3	燈光架No1	135
2	大幕 (紅)	85
1	文字幕暨側幕	40
	截火幕	20
	前簷鏡框	0
編號	名稱	鏡框線距(cm)